

INTEG M HYBRID INVERTER



Gyors beállítási útmutató

MAGYAR VERZIÓ

1 Üzembe helyezés

1.1 Alkalmazás előkészítése

① Telepítse a Setup App és a Monitoring App legújabb verzióját. A telepítéshez a termék oldalán található címkén lévő információkat használja.

② Regisztráljon egy fiókot a Monitoring APP-ben. Ha már rendelkezik fiókkal és jelszóval a forgalmazótól vagy telepítőtől vagy a Solintegtől, ezt a lépést kihagyhatja.

1.2 Ellenőrzés az üzembe helyezés előtt

Az inverter üzembe helyezése előtt ellenőrizze az alábbiakat:

① Minden berendezés/tartozék megfelelően telepítve lett.

② A DC kapcsoló(k) és az AC megszakító "KI" állásban vannak.

③ A földelő kábel megfelelően és megbízhatóan csatlakoztatva van.

④ Az AC kábel megfelelően és megbízhatóan csatlakoztatva van.

(5) A DC kábel megfelelően és megbízhatóan csatlakoztatva van.

(6) A kommunikációs kábel megfelelően és megbízhatóan csatlakoztatva van.

⑦ Az üres csatlakozási pontok le vannak zárva.

(8) Nincsenek idegen tárgyak, például szerszámok a gép tetején vagy a csatlakozódobozban.

Az AC megszakító a jelen kézikönyv és a helyi szabványok követelményeinek megfelelően van kiválasztva.
(méretezés, telepítési szabályok, stb.)

1 Minden figyelmeztető jel és címke ép és olvasható.

1.3 Üzembe helyezési eljárás

Ha a fent említett tételek mind megfelelnek a követelményeknek, kövesse az alábbi lépéseket az inverter első indításához:

① Kapcsolja be (nyomja fel) az AC kismegszakítót.

2 Kapcsolja be (nyomja fel) az akkumulátor kismegszakítóját. Ha van akkumulátor csatlakoztatva, kapcsolja be.

③ Kapcsolja be a DC kapcsolót, amely lehet hogy az inverterbe van integrálva, vagy külön került telepítésre.

④ Ha a besugárzás és a hálózati feltételek megfelelnek a követelményeknek, az inverter megfelelően fog működni.

Az inverter hálózatra kapcsolási ideje eltérő országkód és a valós hálózati állapot függvényében, ezért a kapcsolódás néhány percig vagy akár tovább is tarthat.

⑤ Figyelje az LED kijelzőt, és bizonyosodjon meg arról, hogy az inverter megfelelően működik.

2 WiFi modul beállítási útmutató



5

Válassza ki listából a megfelelő WiFi hálózatot, melyhez csatlakozni fog.



6

Írja be a WiFi hálózat jelszavát (figyeljen a kis és nagybetűkre!) Majd nyomja meg a csatlakozás (CONNECT) gombot.





3 LAN modul beállítási útmutató

Ha a routeren a DHCP engedélyezve van, a LAN modult nem kell konfigurálni. Ellenkező esetben a LAN modult az inverter kijelzőjén kell konfigurálni.

- ① Nyomja meg röviden a gombot az inverter kijelzőjén, hogy megtalálja az "Általános beállításokat".
- ② Nyomja meg hosszan a gombot az "Általános beállítások" megnyitásához.
- ③ Röviden nyomja meg a gombot, hogy megtalálja a "DHCP beállítást", majd röviden és hosszan

nyomja meg a gombot a DHCP funkció kikapcsolásához az inverter kijelzŐjén.

④ Állítsa be az "IP címet", "Átjáró címet", "Alhálózati maszkot" és "DNS címet". Rövid nyomással módosítsa a számot, hosszú nyomással erősítse meg a számot, és lépjen a következő számra.



4 Helyi konfigurációs alkalmazás

A helyi konfigurációs alkalmazás gyors beállítási lehetőséget kínál a hibrid inverterek számára, beleértve a biztonsági kódot, az akkumulátor márkát és típust, a munkamódokat és az off-grid alkalmazás beállításait WiFi közvetlen kapcsolaton keresztül stb.

Két kapcsolódási mód van, WiFi közvetlen kapcsolat és router-es kapcsolat:



- ③ Kattintson és válassza ki a csatlakozni kívánt inverter WiFi-AP-t.
- ④ Válassza ki a bejelentkezési szerepkört. (Login role)
- (5) Adja meg a jelszót (123456), majd kattintson a "Bejelentkezés" gombra.
- ⁽⁶⁾ Ha sikeresen csatlakozott és bejelentkezett, megjelenik a Setup APP fő felülete.

Carneel contractant associa	WF-44F00110000	Scan		
Carrent loge role	Current login role	~		
Passori	Pantoerd	-	WiFI-AP00130008	Scan
			Installer	
			123456	
and the second se	and the second se			
Search for device	Cancel	Complete		
			Log In	
WI-FI	Owner			
WH-APOULDUNE	Installer			
	Content statutus annie Sinar Senerch for device WA-FI W3-AF00133008	Conset distributed assister Scatter Conset distributed assister Conset Search for device Cancel VM-FFI Weth-APD01300001 Owneer Installer	Search for device Cancel Complete WH-FF Weit-Amonisacce Owner Weit-Amonisacce Installer	Starter toge role Scale Search for device Cancel YM-FI Miti-AP0013000R Witi-AP0013000R Owner Installer Log in

5 Jelzőfények

5.1 Inverter

Jelzőfény		Státusz	Leírás		
\cap	Nem világ	gít	Nincs áram alatt.		
Áramellátási és figyelmeztető jelzőfények		Gyors villogás	Inverter önellenŐrzés állapotban		
	Kék	Lassú villogás	Inverter várakozási állapotban		
		Lélegző villogás	Inverter megfelelŐen működik		
	Narancs	Lélegző villogás	Lemerült akkumulátor jelzés, az akkumulátor töltöttségi szintj elérte az SOC beállítás értékét.		
	Piros	Folyamatosan világít	Riasztás vagy hiba észlelve, nézze meg a hibajezést a képernyőn.		
Hálózat jelzőfény	Nem világ	gít	Hálózati csatlakozás elveszett.		
	Lassú villogás		Inverter hálózatot észlelt, de nem működik hálózati módban		
	Folyamatosan világít		Inverter hálózati módban működik.		
COM COM Kommunikáció jelzőfény	Zöld	Folyamatosan világít	Az inverter kommunikáció normálisan működik		
	Zöld	Villog	Az inverter RS485 vagy CAN segítségével kommunikál az EMS-sel vagy a Mester inverterrel		
	Narancs	Folyamatosan világít	Az inverter nem kommunikál a Solinteg okosmérővel		
	Piros	Folyamatosan világít	Az inverter nem kommunikál a BMS-sel.		

5.2 Kommunikációs (WiFi/LAN) egység jezőfényei

Jelzőfény állapota	Leírás
Nem világít	Csatlakozás nem megfele lő
Folyamatosan világít	Megfelelően kommunikál a szerverrel
Lassú villogás	A monitoring eszköz nem csatlakozik a routerhez vagy a bázisállomáshoz
Gyors villogás	A monitoring eszköz csatlakoztatva van a routerhez vagy a bázisállomáshoz, de nem kapcsolódik a szerverhez.

Gomb	Leírás
Nyomja 1 mp-ig	Eszköz visszaállítása (reset), az indikátor 2 másodpercre kialszik, majd normálisan villog
Nyomja 5 mp-ig	Gyári beállítások visszaállítása, az indikátor 2 másodpercre kialszik, majd 2 másodpercenként egyszer villog, amíg a gyári visszaállítás be nem fejeződik.

TEGRATE SOLAR INTELLIGENTLY



www.solinteg.com